

Assemblage avec des chevilles en trois simples passages Montage mit Dübelverbindungen in drei einfachen Schritten

1



Placer l'outillage sur la planche, fixer le dispositif de fin de course et le serrer. Régler la profondeur du trou et serrer la mèche sur l'adaptateur porte-mèche. Réaliser les trous.

Stellen Sie die Bohrvorrichtung auf die Platte ein, setzen Sie die Endstopps ein und spannen Sie das Werkstück ein. Verstellen Sie die Bohrtiefe und klemmen Sie den Bohrer an den in der Handbohrmaschine montierten Adapter. Bohren Sie vertikal.

2



Serrer l'outillage sur l'autre élément, fixer le dispositif de fin de course et régler la profondeur du trou. Réaliser les trous.

Klemmen Sie die Bohrvorrichtung zur anderen Platte ein, setzen Sie die Endstopps ein und verstellen Sie die Bohrtiefe. Bohren Sie waagrecht.

3



Insérer alors les chevilles dans les trous ainsi réalisés, en utilisant de la colle pour unir les deux éléments.

Jetzt setzen sie einfach die Dübel ein, verleimen sie und stellen Sie die zwei Platten zusammen.

3



Ou bien, utiliser les mèches pour trous ouverts et visser les éléments les uns aux autres.

Ersatzweise können Sie die Bohrer zur Herstellung von Durchgangslöchern verwenden und die Platten durch Verwendung von Schrauben zusammenstellen.